

Седла клапана для насосов



Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Казахстан (7172)727-132

Модель	Изделие	Материал	Изображение
N01-1120-01	Седло клапана	Алюминий	
N01-1120-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N01-1120-21-500	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N01-1125-20	Седло клапана	Полипропилен	
N02-1120-01	Седло клапана	Алюминий	
N02-1120-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N02-1120-20-400	Седло клапана	Полипропилен	
N02-1120-20-500	Седло клапана	Полипропилен	
N02-1120-21-400	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N02-1120-21-500	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N02-1125-01	Седло клапана	Алюминий	
N02-1125-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	



N02-1125-20	Седло клапана	Полипропилен	
N02-1125-21	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N04-1120-20-500	Седло клапана	Полипропилен	
N04-1120-21-500	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N04-1120-50	Седло клапана	Полипропилен	
N04-1120-51	Седло клапана	Неопрен	
N04-1120-52	Седло клапана	Нитрил	
N04-1120-53	Седло клапана	Витон	

N04-1120-54	Седло клапана	EPDM	
N04-1120-58	Седло клапана	Сантопрен	
N04-1121-01	Седло клапана	Алюминий	
N04-1121-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N04-1125-01	Седло клапана	Алюминий	
N04-1125-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N04-1125-20	Седло клапана	Полипропилен	
N04-1125-21	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N04-1129-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N04-1120-56	Седло клапана	Хайтрел	
N08-1120-03-60	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N04-1120-56	Седло клапана	Хайтрел	
N08-1120-03-60	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N08-1120-20-500	Седло клапана	Полипропилен	

N08-1120-21-500	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N08-1120-50	Седло клапана	Полиуретан	
N08-1120-51	Седло клапана	Неопрен	
N08-1120-51-50	Седло клапана	Неопрен	
N08-1120-52	Седло клапана	Нитрил	
N08-1120-52-50	Седло клапана	Нитрил	
N08-1120-53	Седло клапана	Витон	

N08-1120-54	Седло клапана	EPDM	
N08-1120-56	Седло клапана	Хайтрел	
N08-1120-58	Седло клапана	Сантопрен	
N08-1120-62-50	Седло клапана	Полиуретан	
N08-1121-01	Седло клапана	Алюминий	
N08-1121-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N08-1125-20	Седло клапана	Полипропилен	
N08-1125-21	Седло клапана	PVDF (кинар)	
N08-1129-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N15-1120-50	Седло клапана	Полиуретан	

N15-1120-51	Седло клапана	Неопрен	
N15-1120-51-50	Седло клапана	Неопрен	
N15-1120-52	Седло клапана	Нитрил	
N15-1120-52-50	Седло клапана	Нитрил	
N15-1120-53	Седло клапана	Витон	
N15-1120-54	Седло клапана	EPDM	
N15-1120-56	Седло клапана	Хайтрел	
N15-1120-58	Седло клапана	Сантопрен	

N15-1121-01	Седло клапана	Алюминий	
N15-1121-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N15-1125-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N15-1129-03	Седло клапана	Нержавеющая сталь	
N20-1120-50	Седло клапана	Полиуретан	
N20-1120-51	Седло клапана	Неопрен	
N08-1128-53	Седло клапана	Витон	

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7172)727-132

<http://nomad.nt-rt.ru> || ndf@nt-rt.ru